

WLAN AP 配置手册

Version 1.3.2



版权声明

本文档属康凯科技公司版权所有,侵权必究。

本文档专供本公司职员以及经本公司许可的人员使用。未经公司书面同意,任何单位或个人不得以任何方式复制、翻印、改编、摘编、转载、翻译、注释、整理、出版或传播手册的全部或部分内容。

康凯科技为 CommSky Technologies 或其子公司、关联公司的注册商标,受商标法保护,任何个人或团体非法使用以上商标,康凯科技公司有权追究其法律责任。



文档说明

适用版本

适用于康凯科技生产的 AP,包括 AP3500-XXX-FAT, AP3600-XXX-FAT, AP3600-XXX-FAT, AP1000-FAT, AP3900-XXX-FAT 等型号的软件版本。

内容简介

本手册是对康凯科技的 AP 进行配置的指导性文件,对配置 AP 所涉及 到相关内容进行总体描述。

阅读对象

本文档的主要使用人员包括:

- ◆ 本公司技术人员;
- ♦ 使用本公司产品的客户;
- ♦ 其他被授权可以阅读的人员。

文档约定

本文档对一些格式、规范和动作做了约定,您可参阅以下约定,方便您 对本文档内容的理解。

	图标	标识	说明	
		说明	对当前内容的注释或者解释,提供与当前主题更多的相关内容,对其内容的补充。	
	A	注意	注意部分的内容,以注意图标开始,黑体字。注意给出了重要的信息,以帮助读者	
			理解。	
		敬止	警告部分的内容,以警告图标开始,黑体字。警告提供了有关有害操作或危险错误	
		百口	的信息。对警告信息要特别注意。	



目录

1 概述	4
2 AP 单机管理网页配置	4
2.1 所需工具	4
2.2 连接	
2.3 登录网页	
2.4 快速上网配置	
2.5 AP 配置说明	8
2.5.1 系统配置	8
2.5.2 WLAN 配置	
2.5.3 状态	
3 SkyManager 管理	
3.1 客户端要求	15
3.2 AP 侧配置	
3.2.1 串口配置	
3.2.2 配置 SkyManager 参数	
3.3 客户端启动	17
3.4 SkyManager 使用	17
4 技术支持与反馈	



1 概述

康凯科技提供三种方式可以对 AP 进行配置:

- SkyManager;
- 单机管理网页 (Web based Element Manager);
- 和命令行。

SkyManager 的安装和使用方法请见我公司的《CommSky SkyManager V1.3.2 User Manual》,本手册主要讲述通过 AP 单机管理网页配置 AP 的方法和使用 SkyManager 时 AP 侧的配置方法。

2 AP 单机管理网页配置

2.1 所需工具

- 1. 带有以太网接口的电脑1台,安装有浏览器。
- 2. 网线2根。
- 3. PoE 电源模块。

2.2 连接



由于康凯科技 AP 实际部署时大多采用批量管理、批量配置的形式,因此出厂时康凯科技 AP 默认采用 DHCP 的方式获取 IP 地址,以便 AP 自动发现 SkyManager 并被其管理。

如果用户需要通过单机管理网页对 AP 进行配置,首先需要获取 AP 的 IP 地址,对于上行有线口没有连接外网的情况下, AP 的 IP 的默认地址为 192.168.1.2。



以下主要描述 IP 地址为 192.168.1.2 的情况下,使用单机管理网页对 AP 进行配置。

搭建环境如下:电脑用网线直接连接 AP 的网口,同时需要把电脑的网卡配置成与 AP 同一网段,例如下图所示:

常规		
14778		
如果网络支持此功能,则可以获取	自动指派的 IP 设置。否则,	
这带女外的特殊现日经历知识得起		
○ 自动获得 IP 地址(0)		
● 使用下面的 IP 地址(S): —		
IP 地址(I):	192 .168 . 1 .100	
子网掩码 (U):	255 . 255 . 255 . 0	
默认网关 (0):		
○ 自动获得 DNS 服务器地址 08)	
●使用下面的 DNS 服务器地址	(E):	
首选 DNS 服务器(P):		
备用 DNS 服务器(A):		
	高级 (火)	
	确定 取消	

2.3 登录网页

在浏览器地址栏输入 192.168.1.2, 会出现如下界面, 要求输入用户名和密码。系统默认用户名是 admin, 密码是 admin

	CommSky Technologies	
T N	用户名: admin 密码: ••••••	
	登录 重置	

输入用户名和密码以后,点击"登录",进入配置界面:



		- 🗆 🗙
← → Ø http://19	2.168.1.2/ 🔎 🕆 🗟 🖒 <i>ể</i> CommSky Access Point 🛛 🗙	<u>↑</u> ★ ☆
🚖		
CommSky Technologies	/	
系统配置	保存重启版复出厂配置	
网络参数 射频参数	AP 基本配置	
WLAN 配置 Radio 1 (2.4 GHz) WLAN 1 WLAN 2 WLAN 3 WLAN 4 WLAN 5 WLAN 6 WLAN 7 WLAN 8 Radio 2 (5.8 GHz) WLAN 1 WLAN 2 WLAN 3 WLAN 3 WLAN 3 WLAN 3 WLAN 5 WLAN 5 WLAN 5 WLAN 5 WLAN 5 WLAN 7 WLAN 8 X 杰 T.我接口状态 可用信道 无我接口状态	NAT Mode: ○ 开启 ● 关闭 管理 VLAN: 1 IP 管理: DHCP ▼ IP 地址 192108.1.2 子阿掩码 255.255.0 阿关地址 首选 DNS 估选 DNS MDC 開户二层隔离: ○ 开启 ● 关闭 NMS 设置 NMS IP 地址 NMS 端口 9876	

可以看到,配置网页分为左右两大部分,左边是菜单,右边是配置项。 菜单主要是三大部分内容,即

- 系统配置
- WLAN 配置
- 状态

系统配置中又包含网络参数和射频参数两部分。其中 CommSky AP 产品系列中包含单频 2.4G Radio 的系列,也有 2.4G 和 5G 双频的系列。

以下主要介绍双频的情况。WLAN 配置中包括 Radio 1 (2.4G) 和 Radio 2 (5.0G),每个 Radio 包含 8 个 VAP。

状态中包括无线接口状态、可用信道、无线报文统计和客户端。下面分别进行讲述。

2.4 快速上网配置

• 通过无线登陆设备



- 将一个新的设备上电后,配置电脑无线网卡的 IP 为 192.168.1.X(X 可自选,例如 100),在 WEB 页面通过 192.168.1.2 登陆设备
- 。 修改设备 NAT 模式为开启后,保存配置并重启设备
- 将电脑无线网卡的 IP 修改为自动获取,设备重启结束后(约1~2分钟),在
 WEB 页面继续通过 192.168.1.2 登陆设备进行配置设备即可。
- 通过有线登陆设备
 - 将一个新的设备上电后,配置电脑有线网卡的 IP 为 192.168.1.X(X 可自选,例如 100),在 WEB 页面通过 192.168.1.2 连接设备
 - 。 修改设备 NAT 模式为开启后,保存配置并重启设备
 - 设备重启结束后(约1~2分钟),可继续通过192.168.1.2登陆设备进行配置
- 设备连接外网
 - 在将 NAT 配置完毕后,可将设备有线口直接连接到外网路由器提供的有线接口
 - 将设备重启后,电脑可通过无线连接设备的 SSID,至此就可以进行上网工作



2.5 AP 配置说明

2.5.1系统配置

2.5.1.1 网络参数

		_ 🗆 🗙
t < I http://www.com	o://192.168.1.2/ ♀ ▼ 🗟 🖒 🌈 CommSky Access Point 🛛 🗙	<u>↑</u> ★ #
A		
CommS Technologie	S ky es	0.
系统配置	保存重启恢复出厂配置	
网络参数 射频参数	AP 基本配置	
WLAN 配置	NAT Mode: ○ 舟启 ● 美術 祭理 VI AN:	
Radio 1 (2.4 GHz)		
WLAN 1		
WLAN 2	IP 地址 192.168.1.2	
WLAN A	子网掩码 255.255.255.0	
WLAN 5	网关地址	
WLAN 6	首选 DNS	
WLAN 7	备选 DNS	
WLAN 8		
Radio 2 (5.8 GHz)	用户二层隔器: 〇 开启 ● 美朗	
WLAN 1	NMS 设置	
WLAN 3	NMS IP 地址	
WLAN 4	NMS 端口 9876	
WLAN 5		
WLAN 6		
WLAN 7		
WLAN 8		
状态		
无线接口状态 可用信道 无线报文统计 客户端		

网络参数主要配置 AP 的基本信息。

- NAT mode (NAT 模式):开启/关闭 NAT 模式, 默认关闭。
- 管理 VLAN: 配置 AP 设备的管理 VLAN, 其取值范围 1-4094。
- 用户二层隔离:无线用户二层隔离。默认禁用。
- NMS 设置一栏: NMS IP 地址和 NMS 端口主要用于配置所要关联的 NMS 的 IP 地址以及其对应的 TCP 端口, TCP 端口默认采用 9876。
- IP 地址一栏 :



- IP 地址配置 AP 自身的 IP 地址,如果 AP 在局域网内部署,这个 IP 地址是一个内网地址,用于连接 NMS,NMS 可以通过这个 IP 地址访问 AP,对 AP 进行管理。
 也可以通过浏览器直接访问,对 AP 进行配置。默认地址是 192.168.1.2。
- 子网掩码。
- 。 网关地址。
- 首选 DNS 服务器的 IP 地址。
- 次选 DNS 服务器 IP 地址。

2.5.1.2 射频参数

系统配置	保存 重启 恢复		
		出厂配置	
映参数 WLAN 配置 信	Radio 道	1 (2.4 GHz) Rac	dio 2 (5.8 GHz)
Radio 1 (2.4 GHz) 无 WLAN 1 信 WLAN 2 信	鉄模式/信道帯宽 WiFi 11 称问隔: 100	ng HT20 V Wi	00
WLAN 5 SI WLAN 4 AI WLAN 5 发	MPDU: ● 开 送 ChainMask: ○ 1 (a ○ 美树 ● a ○ 美树 ● Chain ● 2 Chains ○	/ 开启 ○ 天时) 开启 ○ 夫団) 1. Chain ● 2. Chains
WLAN 7 接 WLAN 7 接 WLAN 8	後收 ChainMask: 〇 1 (Chain 🖲 2 Chains 🛛 🔾) 1 Chain 🖲 2 Chains
WLAN 2			
WLAN 3 WLAN 4 WLAN 5			
WLAN 7 WLAN 8			

射频参数部分是配置 AP 的无线属性。对于只有 1 个 radio 卡的 AP 只需配置 Radio 1 栏中的参数,对于有 2 个 radio 卡的 AP,如果启用第二个 radio,则需要配置 Radio 2。

• 信道:配置 radio 卡使用哪个信道。



- 无线模式/信道带宽:配置 AP 的工作模式,可选项为 WiFi 11g, WiFi 11gn
 HT20, WiFi 11a, WiFi 11an HT20, WiFi 11an HT40+, WiFi 11an HT40 。
- 信标间隔:配置 radio 发送 Beacon 帧的间隔时间,默认为100ms。
- Short GI: 配置 AP 是否开启短保护间隔,默认为开启。
- AMPDU:配置 AP 是否开启帧聚合功能,默认为为开启。
- 发送 ChainMask: 配置用于发送数据的空间流数目。
- 接收 ChainMask: 配置用于接收数据的空间流数目。

2.5.2 WLAN 配置

2.5.2.1 WLAN 1

		- 🗆 🗙
i < 🔶 🏉 http://1	92.168.1.2/ 🔎 👻 🗟 CommSky Access Point 🛛 🗙 👘	11 ★ \$
v 🚖		
CommSk	y	
Technologies		
系统配置	无线参数配置	,
网络参数 射频参数	SSID 名称 CommSky_2.4G	
WLAN 配置		
Radio 1 (2.4 GHz) WLAN 1	AP 模式 ④ Access Point ○ Station ○ WDS Access Point ○ WDS Station Root AP Mac Address	
WLAN 2 WLAN 3	安全设置	
WLAN 4 WLAN 5		
WLAN 6	○ WEP 简单的WEP加密(64位或128位硬件密钥)	
WLAN 7 WLAN 8	WEP 模式: ● 开放 ○ 共享 ○ 自动	
Radio 2 (5.8 GHz)	Key 1 O Primary Key	
WLAN 1 WLAN 2	Key 2 O Primary Key	
WLAN 3	Key 3 O Primary Key	
WLAN 5	Key 4 O Primary Key	
WLAN 6	● WPA 个人/企业级增强型WPA/WPA2加密	
WLAN 7	WPA模式: OWPA OWPA 2 ④ 自动	
WLAN 8	加密方式: 〇 TKIP ④ CCMP 〇 自动	
状态	GTK Rekey: GMK Rekey:	
无线接口状态	● 个人共享密钥 # ##### 42245870	
 可用信道 无线报文统计 客户端 	★+ 函数 [12340076 ○ 企业级/RADIUS 支持	

WLAN AP 用户手册



每个 Radio 可支持 8 个 VAP (Virtual AP),每个 VAP 都独立设置参数。

- SSID 名称: 配置 VAP 的 SSID。
- VLAN ID: 配置 VAP 的 VLAN ID。
- WMM: 配置 VAP 是否启用 WIFI MULTI MEDIA 功能。默认开启。
- VAP Mode:配置 VAP 工作模式,可以支持 Access Ponit, Station, WDS Access Point, WDS Station (*Root AP MAC Address:此项只适用于 VAP 工作在 Station 模式,用于设置 Root AP 的 MAC 地址,即所要关联的 AP。*)
- 安全设置

支持开放,WEP,WPA为三种加密模式,用户可根据需要选择一种加密方式,默认为开放,建议使用WPA。

- 默认是开放模式,不加密。
- WEP 分为三种模式:开放,共享,自动

WEPKEY_1~4 支持最多 4 个 Key,每个 Key 必须是 10 位,26 位或 52 位十六进制数,或 5 位,13 位,26 位字符串。输入字符串时需以 s:开头。Primary Key 是用以指定某个 WEP Key 为首选 Key。

- WPA 安全模式支持 PSK 和 EAP 两种认证方式。
 - WPA-PSK

WPA-PSK 分为三种模式:WPA, WPA2, Auto。通常使用 WPA2。

加密方式:设置 WPA 的密码模式。支持 3 种模式, TKIP, CCMP

(AES), Auto.

共享密钥: 设置 PSK 值, 该值为 8~64 个字符。

WPA-PSK 模式必选项: WPA 模式,加密方式,共享密钥。可选项:GTK Rekey,GMK Rekey。

 \circ WPA-EAP

RSN Preauth:设置在漫游时启用 AP 之间的 RSN 预鉴权。



RSN Interface:设置使用于预鉴权的接口(例如 eth0)。 EAP Reauth 间隔:设置当使用 RADIUS 时重新鉴权的间隔时间。 Radius 服务器 IP:设置 RADIUS 服务器的 IP 地址。 Radius 服务器端口:设置 RADIUS server 的端口号。 共享密钥:设置与 RADIUS 服务器通信的鉴权密码。 WPA-EAP 模式必选项: Radius 服务器 IP, Radius 服务器端口,共享密 钥。可选项: RSN Preauth, RSN Interface, EAP Reauth 间隔。

2.5.3 状态

2.5.3.1 无线接口状态

Ē	_		– 🗆 🗙
i)		2.168.1.2/ 🔎 👻 🗟 🧭 CommSky Access Point 🛛 🗙	<u> </u>
X	_		
2	CommSky Technologies		
	系统配置	无线接口状态	
	网络参数 射频参数	ath0 IEEE802.11ng ESSID:"CommSky_2.4G" Mode:Master Frequency:2.437GHs AccessPoint:34:CD:6D:00:0F:EF BitRate:144.4Mb/s Tx-Power=20dEm	
	WLAN 配置	RTSthr=2346B Fragmentthr:off Encryptionkey:A284-9245-39DC-3E9A-FD67-D94E-BC5A-C7A3[2] Securitymode:open	
	Radio 1 (2.4 GHz) WLAN 1 WLAN 2 WLAN 3	PowerManagement:off LinkQuality=94/94 Signallevel=-96dBm Noiselevel=-95dBm Rwinvalidnwid:21916 Rwinvalidcrypt:0 Rwinvalidfrag:0 Twewcessiveretries:0 Invalidmisc:0 Missedbeacon:0	
	WLAN 4 WLAN 5 WLAN 6 WLAN 7	ath8 IEEE802.11na ESSID:"CommSky_5.8G" Mode:Master Frequency:5.745GHs AccessPoint:34:CD:6D:00:0F:F7 BitRate:300Mb/s Tx-Power=20dBm RTSthr=2346B Fragmentthr:off Encryptionkey:DC32-7514-1609-86B8-A754-45DB-FCE9-8C0E[3] Securitymode:open	
	WLAN 8 Radio 2 (5.8 GHz) WLAN 1 WLAN 2	PowerManagement:off LinkQuality=94/94 Signallevel=-96dEm Noiselevel=-95dEm Rxinvalidnwid:3522 Rxinvalidcrypt:0 Rxinvalidfrag:0 Twexcessiveretries:0 Invalidmisc:0 Missedbeacon:0	
	WLAN 3 WLAN 4 WLAN 5 WLAN 6		
	WLAN 7 WLAN 8		
	状态		
	无线接口状态 可用信道 无线报文统计 客户端		



显示 radio 卡信息。相当于执行了 iwconfig 命令。

2.5.3.2 可用信道





2.5.3.3 无线报文统计

	-	□ ×			
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	12 168 1 2/ Q 😴 🗟 🖒 🖉 CommSley Accord Point 💦 X	☆ ★ ☆			
🚖					
CommCk					
Commskj	/				
Technologies					
系统配置		^			
网络参数	27022apprinterrupts				
射频参数	32807txmanagementframes				
WIAN 起業	16694txfailed'custoomanyretries				
Radio 1 (2.4 GHz)	4txframeswithshortpreamble				
WLAN 1	39txrssioflastack				
WIAN 2	4677244totalnumberofbytestransmitted				
WLAN 3	rssioflastack[ctl,ch0]:37				
WIAN 4	rssioflastack[ctl,ch1]:34				
WLAN 5	Szrærssitromnistogram (compined)				
WIAN 6	rssioflastrev[ct1,ch1]:48				
WI AN 7	538022beaconstransmitted				
WI AN S	57257periodiccalibrations				
	Antennaprofile:				
Kadio 2 (5.8 GHZ)	[0]tx 16144rx 3544				
WLAN 2	[1]tx 0rx 5422758				
WLAN 2	44				
	32839totaltxdatapackets				
WLAN 5	Otxdropsinwrongstate				
WLAN 5	Otxdropsduetoqdepthlimit				
WLAN 7	25511tzwhenh/wqueuedepthislow				
	7328txpktswhenh/wqueueisbusy				
WLAN 8	Otxcompletions				
状态	Otxpktsfilteredforrequeueing				
P (76)	Otxgemptyoccurences				
无线接口状态	Otxnodescriptors				
可用信道	Otxkeysetupfailures				
九线报艾统计	Otxnodescforlegacypackets	\sim			

显示 radio 卡状态统计信息。相当于执行了 athstats 命令。

~



2.5.3.4 客户端

		- 🗆 🗙
(←)	92.168.1.2/ 🔎 👻 🖉 🥔 CommSky Access Point 🛛 🗙	↑ ★ ₽
Commercia		
CommSky	Y contraction of the second	
rechnologies		
系统配置	客户端列表	
	Wlan0:	
▶●予予 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	ADDR CHAN TERATE RERATE RSSI UPTIME IP	
31973937	00:c2:c6:44:de:ma 6 0M 6M 60 0sec 0.0.0.0	
WLAN 配置	Wlan8:	
Padia 1 (2.4 CHz)		
WIAN 1	总计:1	
WLAN 2		
WLAN 3		
WLAN 4		
WLAN 5		
WLAN 6		
WLAN 7		
WLAN 8		
Radio 2 (5.8 GHz)		
WLAN 1		
WLAN 2		
WLAN 3		
WLAN 4		
WLAN 5 WLAN 6		
WLAN 7		
WLAN 8		
状态		
无线接口状态		
可用信道		
1.33报艾统计 客户端		
		,

显示当前各 VAP 上的用户在线状态信息。

3 SkyManager 管理

CommSky 支持 AP 连入 SkyManager 进行管理配置。只需在 AP 上设置 SkyManager IP 和 Port,也可以修改为其他端口号。系统默认端口号是 9876,如果 AP 部署在局域网内,则需要在局域网的防火墙的配置中开放此端口。

3.1 客户端要求

唯一的要求是能够正常运行浏览器,没有其他特殊要求。

环境	软件&版本	说明
浏览器	Chrome v20 及以上	用户所使用的浏览器,必须支持



	Internet Explorer 9 Release 及以上	HTML5。
	Firefox 18 Release 及以上	
操作系统	没有特殊要求	能够正常运行浏览器。

3.2 AP 侧配置

AP 通过 RS232 与电脑连接,使用超级终端或专用工具软件对 AP 进行操作。

3.2.1串口配置

Serial Options	;	
Port: Baud rate:	COM3 - 115200 -	Flow control
Data bits: Parity:	8	XON/XOFF
Stop bits:	1 •	

Port 请根据自己的实际情况设置,其余的参数需要按照上述值设置。

3.2.2 配置 SkyManager 参数

SkyManager 的 IP 地址需要通过命令行来设置。相关的参数为 IP 地址和端口号。命令如下:

~ # cst_cli_sh	进入 CommSky 命令行模式
AP>enable	进入全局配置模式
AP#nms ip 192.168.1.253	配置 nms 的 IP 地址
AP#save running config	保存修改
AP#show running config	显示配置信息
20描书时加雷桧》田内夕/宓切	

进入串口模式时如需输入用户名/密码,用户名是 Admin,密码是 5up,注意区分大小写。

如需修改端口号,可以使用:

AP#nms port 9876

其中 9876 为自定义的端口号。除非 SkyManager 使用了非默认值, 否则, 一般情况下, 这个端口号不需要修改。



~ # CST_CI1_SN AP>enable AP#show running config radio0 countrycode CN radio1 countrycode CN management-vlan 1 native-vlan 1 ip dhcp enable ip address 192.168.10.50 255.255.0.0 ip gateway 192.168.10.1 nms port 9876 nms interval 60 current nms ip 192.168.10.94 radio 0: beacon-interval 100 transmit-power 27 channel-mode 11NGHT20 channel 6 shortgi enable ampdu enable dtim 3 rts_threshold 2346 rate auto

3.3 客户端启动

SkyManager 网管系统服务器启动完成后,打开浏览器,在其中输入 SkyManager 的网 址即可使用,如:http://192.168.1.253。打开 SkyManager 网址后,将显示一个登录页 面,默认用户名为 admin,密码为 admin。登录界面如下图所示:

CommSky	AP 智能网络管理系统	充
用戶名*	admin	
密码*		
	登录	

3.4 SkyManager 使用

具体请参阅 CommSky 的《CommSky SkyManager V1.3.2 User Manual》



4. 技术支持与反馈

4.1 技术支持

- 技术支持邮箱: support@commsky.com
- 技术支持热线电话:400-826-8847
- 公司网址:www.commsky.com.cn

4.2 2.资料意见反馈

如果您在使用过程中发现产品资料的任何问题,我们将非常感谢您的指正。您可以通过以下方式反馈:

- 发送电子邮件至 E-mail: info@commsky.com
- 拨打技术支持热线电话:400-826-8847